

△ 注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

※取扱説明書の写真と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

〈使用上の注意〉

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色移りする場合があります。

セット内容

■ 取扱説明書(本書).....	1枚	■ ビーム・サーベル(グリップ付).....	2本	■ シールドジョイントパーツB.....	1個
■ ガンダム本体(アンテナ:硬質タイプ付).....	1体	■ ビーム・サーベルエフェクトパーツ.....	1個	■ ハイパー・バズーカ.....	2個
■ アンテナ(軟質タイプ).....	1個	■ ビーム・ライフル.....	1個	■ ビーム・ジャベリン.....	1本
※ 硬質タイプと交換することができます。		■ シールド(シールドジョイントパーツA付).....	1個	■ 長グリップ.....	1本
■ 交換用手首(右/左).....	各4種				


手首一覧

左	右	左	右	左	右	左	右	左	右
本体握り手首		手首A		手首B		手首C		手首D	

■ 各パーツは取扱説明書(本書)の写真を参考にに取り付けてください。

ガンダムの組み立て方

- ① グリップからビーム・サーベル刃を取り外します。
※もう片方も同様に取り外します。



- ② バックパック上部にある凹部2か所にグリップをはめ込みます。



シールドの取り付け方


シールドジョイントパーツA

- ① シールドグリップを起こします。
② 腕部の凹部にシールドジョイントパーツAの凸部をはめ込みます。
③ 手首を手首A(左)に交換して、シールドグリップを持たせることができます。
※手首A(右)も同様に持たせることができます。




シールドジョイントパーツB

- ① シールドからシールドジョイントパーツAを取り外し、シールドジョイントパーツBを取り付けます。
② バックパック背面にある凹部にシールドジョイントパーツBの凸部をはめ込みます。



※シールドにグリップを収納することができます。




ビーム・サーベルの装備


- ① バックパックからグリップを取り外します。



- ② 長グリップとグリップにビーム・サーベルエフェクトパーツとビーム・サーベル刃を取り付けることができます。



- ③ 手首を手首A(左)、手首A(右)に交換して各種ビーム・サーベルを持たせることができます。



ビーム・サーベル刃とグリップ使用

ビーム・サーベルエフェクトパーツと長グリップ使用

ビーム・ジャベリンの装備

手首を手首D(左)、手首A(右)に交換してビーム・ジャベリンを持たせることができます。

手首D(左) 手首A(右)



ビーム・ジャベリン


ハイパー・バズーカの装備

手首を手首B(右)に交換してハイパー・バズーカを持たせることができます。
※手首B(左)も同様に持たせることができます。

手首B(右)



ハイパー・バズーカ




ビーム・ライフルの装備

手首を手首B(右)に交換してビーム・ライフルを持たせることができます。
※手首B(左)も同様に持たせることができます。

手首B(右)



ビーム・ライフル



ハードポイント

シールドと本体にある各凹部にハイパー・バズーカ、ビーム・ライフル、シールドの凸部を取り付け(シールドは本体にのみ)、武器を装着することができます。

※お好みの凹部に取り付けてください。
※腕部、脚部、腰部は反対側にも同様に凹部があります。

凹部




本体背部



本体肩部



本体腕部



本体腰部




本体脚部




シールド

凸部



ハイパー・バズーカ

※ジョイント基部は回転できます。



ビーム・ライフル



シールド